

# 螺纹深度规附件

INSIZE PLUS




4668-SETTER



4668-TOOL

对零块使用



型号	名称
4668-SETTER	对零块
4668-TOOL□□□*	拆卸工具

\*“□□□”代表螺纹规格(订购时需说明  
螺纹公称直径与螺距)  
部分小规格拆卸工具只有1个转接套