

可适用于其它品牌的量具,
需另购发射器



无线数据传输系统

INSIZE PLUS



接收器
7306-2



发射器
7306-20

采集方式:

- 1) 单次采集: 按一次按键采集一次量具上的读数。
- 2) 连续采集: 按一次按键开始连续采集量具的读数, 再按一次按键停止。可设置采集间隔时间和总次数。

显示方式: 量具的读数可以输入到Excel文件中, 相当于键盘输入方式。

显示量具编号A, B, C

	A	B	C	D	E	F	G
1	10.88	A					
2	5.963	B					
3	50.03	C					
4	25.49	D					
5	50.05	C					
6	10.89	A					
7	25.51	D					
8	5.965	B					
9	10.87	A					
10	50.04	C					
11	25.05	D					
12	50.03	C					
13	5.963	B					
14	50.05	C					

所有量具的读数显示在同一列中, 自动换行。可手动换列。
可以给每个量具编号(如A, B, C), 读数中自动显示编号。

防水保护套(可选)
型号7306-CAP



型号	名称	产品端插头	备注
7306-2	接收器		USB和RS232两种接口, 传输信号强, 最大传输距离100m (无遮挡、无电磁干扰条件下)
7306-1	小型接收器		 USB接口, 适用于传输距离较短 (20m以内, 无遮挡、无电磁干扰条件下)
7306-20	发射器		 适用于数显卡尺  适用于数显深度尺  适用于数显高度尺
7306-30A	发射器		 适用于数显千分尺  适用于数显三点内径千分尺
7306-40M	发射器		 适用于数显表
7306-80	发射器		 适用于1195系列数显卡尺  适用于3603, 3604, 3606, 3607系列三点内径千分尺  适用于3661, 3664, 3665系列千分尺
7306-110	发射器		 适用于2154, 2155, 2156, 2196, 2191, 2193系列数显卡规

连接方式:

一个接收器可配合30个发射器。

