

- 适用于等高, 平行度和垂直度等机械装配项目的数字化检测
- 实时采集检测数据自动判断检测结果(超上差, 超下差和合格), 引导测量, 提示调整方向, 导出检测报告

等高检测

检测项目信息

目前检测公差

检测数据和结果

引导操作

检测数据显示

平行度检测

检测项目信息

目前检测公差

检测数据和结果

提示偏差和引导调整方向

检测状态显示

显示检测结果并提示调整

测量不合格, 请按箭头调整机构后再测。

垂直度检测

检测项目信息

目前检测公差

检测数据和结果

检测状态显示

检测结果显示

测量合格OK